



hp
inteligentný
prídavný modul

poznámky
k vydaniu

Tento súbor je dodatkom k vydaniu číslo 3 *Príručky používateľa*. Týka sa firmvéru, verzia 2.1.
Obsahuje najnovšie informácie týkajúce sa nasledovných tém:

Oprava súborov PPT programu PowerPoint, ktoré sa pri prezentácii z pamäťovej karty zobrazujú nesprávne	2
Zmenšenie veľkých obrázkov v súbore programu PowerPoint.....	2
Výber funkcií programu PowerPoint pre prezentáciu zobrazovanú z pamäťovej karty	2
Vytváranie mobilných prezentácií pre vreckový organizér alebo pamäťovú kartu	2
Vytváranie mobilných prezentácií z dokumentov s orientáciou na výšku	3
Výber pamäťovej karty pre prezentácie	3
Zobrazovanie obrázkov uložených na pamäťovej karte.....	3
Porty na pripájacom module.....	3
Zvýšenie zabezpečenia projektora.....	3
Používanie bezdrôtovej siete.....	4
Vytvorenie pripojenia pri používaní osobnej brány firewall.....	4
Vytvorenie priameho sieťového pripojenia.....	4
Nastavenie paralelného bezdrôtového a drôtového pripojenia.....	4
Zobrazenie prezentácie z organizéra Pocket PC	5
Podpora počítačov Apple Macintosh.....	5
Inštalácia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go	5
Inovácia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go.....	5
Inovácia firmvéru projektora.....	5
Podporované funkcie prezentácií programu PowerPoint zobrazovaných z pamäťovej karty	6

Najnovšie poznámky k vydaniu nájdete na webovej lokalite podpory na adrese
www.hp.com/support

Oprava súborov PPT programu PowerPoint, ktoré sa pri prezentácii z pamäťovej karty zobrazujú nesprávne

Ak niektoré prvky na snímke súboru PPT programu PowerPoint chýbajú alebo sa zobrazujú nesprávne, môžete sa tento problém pokúsiť vyriešiť nasledovnými spôsobmi:

- Ak daná snímka obsahuje veľké obrázky alebo sa na nej používa niekoľko písiem, snímka pravdepodobne vyžaduje viac pamäte, než je dostupnej v projektore. Skúste použiť menej písiem, alebo použite písma, ktoré sú menej náročné na pamäť (veľkosť súborov písiem môžete skontrolovať v priečinku s písmami na pamäťovej karte). Môžete tiež znížiť pamäťové nároky obrázkov (pozrite si nasledovnú tému).
- Niektoré funkcie programu PowerPoint nie sú pri prezentácii súboru PPT programu PowerPoint z pamäťovej karty podporované. Upravte snímku tak, aby používala len podporované funkcie (pozrite si tému uvedenú za nasledovnou témou).

Zmenšenie veľkých obrázkov v súbore programu PowerPoint

Pri prezentácii programu PowerPoint zobrazovanej z pamäťovej karty sa z dôvodu nárokov na pamäť projektora nemusia zobrazovať veľké obrázky. Pomocou grafického editora môžete dané obrázky zmenšiť. Veľkosť obrázkov sa môžete pokúsiť zmenšiť aj v programe PowerPoint pomocou nasledovných krokov.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na daný obrázok a vyberte položku **Kopírovať**.
2. Kliknite na položku **Úpravy > Prilepiť špeciálne** a vyberte možnosť prilepenia vo formáte PNG.
3. Odstráňte starý obrázok.

Ďalšou možnosťou je vytvorenie súboru PDB mobilnej prezentácie.

Výber funkcií programu PowerPoint pre prezentáciu zobrazovanú z pamäťovej karty

Pri zobrazovaní prezentácie z pamäťovej karty bez použitia počítača má projektor k dispozícii len informácie uložené na pamäťovej karte, pretože nemá prístup k programu Microsoft PowerPoint. Hoci projektor poskytuje väčšinu obľúbených funkcií programu PowerPoint 2002, počas prezentácie z pamäťovej karty nie sú podporované všetky funkcie. Aby ste zabránili neočakávaným problémom, vyberte len tie funkcie, ktoré podporuje súbor PPT programu PowerPoint alebo súbor PDB mobilnej prezentácie. Zoznam podporovaných funkcií programu PowerPoint obsahuje tabuľka na konci tohto dokumentu.

Vytváranie mobilných prezentácií pre vreckový organizér alebo pamäťovú kartu

Softvér HP Wireless Presenter-to-Go môžete používať na vytváranie mobilných prezentácií z programu PowerPoint. V niektorých prípadoch môže vo vytvorenej mobilnej prezentácii dôjsť k vypusteniu určitých prvkov programu PowerPoint, ako sú napr. špeciálne typy písma, vertikálne orientovaný text alebo šípky. Ak nastane takáto situácia, skúste nastaviť menej náročnú animáciu v okne programu Wireless Presenter-to-Go slúžiacom na vytváranie prezentácií.

Vytváranie mobilných prezentácií z dokumentov s orientáciou na výšku

Ak chcete vytvoriť mobilnú prezentáciu (súbor PDB) prostredníctvom tlače z programu, najprv skontrolujte nastavenie strán. Ak sú strany orientované na výšku (zvislé rozloženie), mali by ste vykonať jeden z nasledovných krokov, aby ste zabránili strate spodnej časti strán prezentácie:

- pred tlačou zmeňte orientáciu dokumentu na šírku (vodorovné rozloženie), alebo
- v okne tlače zmeňte vlastnosti tlačiarne tak, aby tlačiareň používala orientáciu na výšku (zvislé rozloženie).

Výber pamäťovej karty pre prezentácie

Projektor podporuje niekoľko štandardných typov pamäťových kariet, ktoré možno pripojiť pomocou otvoru CompactFlash alebo portu USB. Takéto karty vyrába spoločnosť HP a mnohí ďalší výrobcovia. Môže sa však stať, že niektoré pamäťové karty alebo adaptéry nepracujú s projektorom správne. Môže ísť napr. o zariadenia USB 2.0. Ak máte pamäťovú kartu alebo adaptér, ktorý nefunguje s projektorom, vyskúšajte iný typ alebo značku karty. Podporovaná je napríklad digitálna jednotka HP USB s pamäťovou kartou SD (DG921B).

Zobrazovanie obrázkov uložených na pamäťovej karte

Ak zobrazíte z pamäťovej karty obrázkovú prezentáciu, určité problémy môžu spôsobiť, že niektoré obrázky sa zobrazia ako písmeno „X“, čo označuje chýbajúci obrázok:

- Obrázok je väčší než 3,5 MB alebo vyžaduje viac pamäte, než je dostupnej v projektore. Skontrolujte veľkosť súboru a upravte veľké obrázky, alebo ich skonvertujte do formátu JPG tak, aby ich veľkosť nepresahovala 3,5 MB.
- Obrázok nie je platný súbor JPG, BMP alebo PNG.
- Názov súboru obsahuje niektorý z nasledovných znakov: \ / : * ? " < > , | [] ; =.

Porty na pripájacom module

Porty USB a jeden otvor CompactFlash môžu byť na niektorých pripájacích moduloch zakryté páskou. Ak chcete tieto porty používať, pásku odstráňte. Všimnite si, že používanie portu pre mikrofón nie je podporované.

Zvýšenie zabezpečenia projektora

Projektor je vybavený niekoľkými zabezpečovacími funkciami, ktoré slúžia na zamedzenie neoprávneného prístupu k projektoru. Každú z týchto zabezpečovacích funkcií možno nastaviť pomocou integrovaného webového servera projektora. Ak chcete projektor zabezpečiť, nastavenie prvých dvoch zabezpečovacích funkcií je povinné.

- Správcovské heslo. V časti **Networking (Sieť) > Admin. Account (Konto správcu)** môžete nastaviť heslo, ktoré slúži na zamedzenie prístupu k väčšine nastavení v integrovanom webovom serveri. Toto heslo slúži na ochranu všetkých ďalších nastavení zabezpečenia uvedených nižšie.
- Názvy komunít SNMP. V časti **Networking (Sieť) > SNMP** môžete určiť názvy bezpečných komunít s prístupom na vnorený server SNMP umožňujúcim len čítanie a s prístupom umožňujúcim čítanie aj zápis.

- Heslo Wireless Presenter. V časti **Networking (Sieť) > Wireless Presenter** môžete nastaviť heslo, ktoré zabráni neoprávnenému spúšťaniu sieťových prezentácií cez drôtové alebo bezdrôtové pripojenia.
- Šifrovanie WEP a overovanie v zdieľanom režime. V časti **Networking (Sieť) > Wireless Settings (Nastavenie bezdrôtového pripojenia)** môžete nastaviť šifrovací kľúč a index kľúčov, ktoré potom použijete na overovanie bezdrôtových pripojení a šifrovanie bezdrôtovo prenášaných údajov.
- Riadenie prístupu. V časti **Networking (Sieť) > Access Control (Riadenie prístupu)** môžete definovať rozsahy adries IP, ktoré sú oprávnené pristupovať k projektoru.

Používanie bezdrôtovej siete

Ak na pripojenie k iným počítačom alebo na Internet používate bezdrôtovú sieť, pri používaní softvéru HP Wireless Presenter-to-Go nebudete mať k týmto pripojeniam prístup. Tento softvér deaktivuje počas svojej prevádzky sieťové služby, ktoré sa obnovia, keď tento softvér zatvoríte. Ak chcete používať normálnu bezdrôtovú sieť alebo zobrazíť dostupné siete, mali by ste najprv zatvoriť softvér HP Wireless Presenter-to-Go.

Vytvorenie pripojenia pri používaní osobnej brány firewall

Ak je váš počítač chránený nainštalovanou osobnou bránou firewall, vytvoreniu sieťového pripojenia k projektoru to neprekáža.

- Ak vypnete bránu firewall, zoznam dostupných projektorov sa zobrazí po spustení programu HP Wireless Presenter-to-Go.
- Ak nevypnete bránu firewall, zoznam projektorov sa nezobrazí, môžete však kliknúť na položku **Other Projector (Iný projektor)**, zadať sieťové nastavenie projektora, a tak sa k nemu pripojiť.

Vytvorenie priameho sieťového pripojenia

Ak potrebujete vytvoriť priame sieťové pripojenie počítača a projektora, odporúča sa namiesto štandardného sieťového kábla použiť krížový sieťový kábel. Takéto pripojenie môže byť potrebné pri inovácii firmvéru bez prístupu k štandardnej sieti. Ak vytvoríte takéto pripojenie, je nutné nakonfigurovať sieťové nastavenia v počítači a projektore.

- V počítači otvorte okno vlastností sieťového pripojenia a upravte nastavenia TCP/IP. Vypnite automatické používanie adries (DHCP) a nastavte alebo zadajte adresu IP počítača. Adresu IP môžete nastaviť napríklad na hodnotu 10.2.3.4.
- V projektore otvorte ponuku na obrazovke a kliknite na **Setup (Nastavenie) > Network (Sieť)**. Vypnite možnosť DHCP a potom nastavte adresu IP na hodnotu, ktorá sa v štvrtom poli líši od adresy počítača (za predpokladu, že maska podsiete je 255.255.255.0). Adresu IP môžete nastaviť napríklad na hodnotu 10.2.3.5.

Nastavenie paralelného bezdrôtového a drôtového pripojenia

Ak chcete nastaviť paralelné drôtové aj bezdrôtové pripojenie projektora, adresa IP drôtového pripojenia a adresa IP bezdrôtového pripojenia by mali byť v rôznych podsieťach. Znamená to, že prístupový bod a projektor nebudú pripojené do rovnakej časti siete. Overtvorte si túto možnosť u správcu siete.

Ak nemáte prístup k dvom podsietiam, v softvéri Wireless Presenter-to-Go nemusia byť obidva typy pripojenia projektora dostupné. Mali by ste mať však možnosť pripojiť sa k projektoru a vykonať prezentáciu.

Zobrazenie prezentácie z organizéra Pocket PC

Po nainštalovaní softvéru HP Wireless Presenter-to-Go vo vreckovom organizéri Pocket PC môžete zobraziť displej organizéra na obrazovke projektora.

- Ak chcete zobraziť displej organizéra, spustíte program Wireless Mirror, vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojiť, a vyberte položku Connect (Pripojiť). Ak chcete skryť obrazovku Wireless Mirror, vyberte položku Hide (Skryť).
- Ak chcete zmeniť premietaný obraz, otvorte program Wireless Mirror a vyberte niektorú z možností zobrazených na obrazovke. Premietaný obraz môže byť napríklad nutné zväčšiť alebo zmeniť jeho orientáciu.
- Ak chcete ukončiť prezentáciu, otvorte program Wireless Mirror, vyberte ikonu bezdrôtového pripojenia a vyberte položku Disconnect (Odpojiť).

Podpora počítačov Apple Macintosh

Počítač Apple Macintosh možno použiť na spravovanie projektora pomocou integrovaného webového servera. Okrem prehľadávačov uvedených v príručke používateľa podporuje projektor aj webový prehľadávač Safari dodávaný so systémom Mac OS X 10.2 a novším.

Ak na inováciu firmvéru projektora použijete program Internet Explorer, mali by ste premenovať súbor DLD prevzatý z webu, aby ho program Internet Explorer dokázal správne spracovať. Po prevzatí súboru DLD pridajte na koniec jeho názvu reťazec „.binary“, a až potom spustíte proces inovácie projektora.

Inštalácia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go

Ak sa po nainštalovaní softvéru HP Wireless Presenter-to-Go na počítač zobrazí pri spustení prezentácie chyba, reštartujte počítač. Tento krok sa môže na niektorých počítačoch vyžadovať.

Inovácia softvéru HP Wireless Presenter-to-Go

Spoločnosť HP môže v budúcnosti vydať nové verzie softvéru HP Wireless Presenter-to-Go. Tieto verzie budú k dispozícii na prevzatie na webovej lokalite podpory uvedenej na začiatku tohto dokumentu.

Inovácia firmvéru projektora

Ak na inováciu firmvéru projektora používate sieťové pripojenie, váš prehľadávač nesmie blokovat' automaticky otvárané okná. Tieto okná sú potrebné na úspešné dokončenie inovácie.

Podporované funkcie prezentácií programu PowerPoint zobrazovaných z pamäťovej karty

V nasledovnej tabuľke sú uvedené funkcie programu PowerPoint 2002 a informácie o tom, či sú dané funkcie podporované pri zobrazovaní súborov PPT programu PowerPoint alebo súborov PDB mobilnej prezentácie. Nové funkcie pridané v programe PowerPoint 2003 a jeho novších verziách nie sú podporované. Informácie v nasledovnej tabuľke sa môžu zmeniť.

Funkcia programu Microsoft PowerPoint 2002	Prezentácia programu PowerPoint (súbor PPT)	Mobilná prezentácia(súbor PDB)
Základné funkcie:		
Hlavička a päta	Áno	Áno
Podpora zvuku	Nie	Nie
Podpora videa (export vo formáte videa)	Nie	Nie
Nástroje na kreslenie	Nie	Nie
Automatické tvary	Áno, s výnimkou čiar kreslených rukou.	Áno
Farba výplne, farba čiary, farba písma	Áno	Áno
Body pre úpravy	Nie	Nie
Trojrozmerné štýly	Nie	Nie
Trojrozmerné efekty	Nie	Nie
Diagramy	Áno	Áno
Objekty Word Art	Nie, zobrazuje sa zástupný symbol.	Áno
Formuláre	Nie	Nie
Vyhľadávanie	Nie	Nie
XML (XHTML)	Nie	Nie
Mriežka	Nie	Nie
E-mail	Nie	Nie
Balík	Nie	Nie
Odrážky	Áno	Áno
Prispôsobené odrážky	Áno, s výnimkou neočakávaného znaku, ktorý môže byť nahradený v prípade nedostupnosti písma odrážky.	Áno
Grafické odrážky	Áno	Áno
Odrážky v sérii (číslované odrážky, odrážky s písmenami)	Áno	Áno
Farebný prechod	Čiastočne	Áno
Farebný prechod zo stredu alebo rohu	Nie	Áno
Úprava kontrastu a jasú obrázkov	Nie	Áno
Prekladané obrázky JPEG	Áno, až do rozlíšenia 1024x768.	Áno
Veľké obrázky	V závislosti od veľkosti pamäte dostupnej po zobrazení zvyšnej časti snímky.	Áno
Zarovnanie a zalamovanie písiem	Áno, ak je dané písmo dostupné. Táto funkcia nemusí pracovať správne, ak je potrebné dané písmo nahradiť.	Áno

Funkcia programu Microsoft PowerPoint 2002	Prezentácia programu PowerPoint (súbor PPT)	Mobilná prezentácia(súbor PDB)
Tučné písmo	Písma sa rozširujú podľa algoritmu, pričom sa nemusia zobrazovať tak ako na obrazovke počítača.	Áno
Kurzíva	Písma sa nakláňajú podľa algoritmu, pričom sa nemusia zobrazovať tak ako na obrazovke počítača.	Áno
Tieňovanie textu	Áno, s výnimkou sivého tieňa.	Áno
Efekty tieňovania	Nie	Áno
Vzorkované čiary	Nie	Áno
Metaznačky s dátumom a časom	Nie	Zobrazuje sa dátum/čas vytvorenia súboru PDB.
Centrovanie zvislého textu	Nie	Áno, s určitými výnimkami.
Automatické prispôsobenie textu	Text môže byť v spodnej časti odrezaný.	Áno
Textúrovňá výplň nepravidelných tvarov	Nie	Áno
Animácia a efekty prechodu:		
Animácia viacerých objektov naraz	Nie	Nie
Roleta (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Obdĺžnik (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Šachovnica (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Hrebeň (v ľubovoľnom smere)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Roleta.
Prekrytie (zľava, sprava, zhora, zdola)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Rolovanie.
Prekrytie (diagonálne)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Strih	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Strih cez čiernu	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Rozpustenie	Áno	Áno
Miznutie (ľubovoľná variácia)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Upútavka	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Obdĺžnik.
Zatlačenie (v ľubovoľnom smere)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Rolovanie.
Pásiky (v ľubovoľnom smere)	Áno	Zobrazuje sa ako efekt Roleta.
Tvar (kruh, kosoštvorec, plus)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Obdĺžnik von.
Rozdelenie (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Rez (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Odkrytie (zľava, sprava, zhora, zdola)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Rolovanie.
Odkrytie (diagonálne)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Prekrytie.
Klin (ľubovoľná variácia)	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Rolovanie (v ľubovoľnom smere)	Áno	Áno
Náhodný prechod	Áno	Áno
Úvodné efekty:		
Celé naraz	Áno	Áno
Obdĺžnik	Áno	Áno
Kruh	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.

Funkcia programu Microsoft PowerPoint 2002	Prezentácia programu PowerPoint (súbor PPT)	Mobilná prezentácia(súbor PDB)
Zablsknutie	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Postupne dnu	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Pásiky	Áno	Áno
Rozdelenie	Áno	Áno
Klin	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Rolovanie	Áno	Áno
Roleta	Áno	Áno
Šachovnica	Áno	Áno
Vplazenie	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Prelinanie	Áno	Áno
Prílet	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Áno
Plus	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Náhodné efekty	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.	No. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.
Rez	Áno	Áno
Veterný mlyn	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazuje sa ako efekt Celé naraz.
Jednoduché efekty (ľubovoľná verzia)	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.
Pokročilé efekty (ľubovoľná verzia)	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.
Zložité efekty (ľubovoľná verzia)	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.	Nie. Zobrazujú sa ako efekt Celé naraz.
Efekt zvýraznenia	Nie	Nie
Trasa pohybu	Nie	Nie
Efekty ukončenia	Nie	Nie
Náhľad efektu	Nie	Nie